安全挖掘的6个步骤

挖掘前……

1. 清楚界定挖掘区域，并用白线标明。
2. **至少提前三个工作日，点击bc1c.ca或拨打1.800.474.6886，致电BC 1 Call。***
3. 联系BC 1 Call会员之外的所有公共事业、管线、地产或基础设施所有者。
4. 目视检查施工区域，注意地下设施的标志以及其他安全问题。
5. 获取全部许可，将它们保管在工地现场。
6. 通过人工挖掘或其他获得许可的非机械挖掘方式，验证定位并暴露地下公共设施。

访问commongroundbc.ca，了解更多信息以及最佳挖掘方法。

***部分公共事业公司可能需要您提前3个工作日以上告知，根据法律法规，您必须遵从他们的要求。**